

Montageanleitung Private Schiebetoranlage



BETORAMA

Lenard Tor- und Zaunsysteme Porschestr. 8 45770 Marl Tel: 0 23 65 – 20 33 31

Fax: 0 23 65 – 20 33 32 info@betorama.de

www.betorama.de

Professioneller Monteur - eine kompetente Fachkraft oder Einheit, die den Dritten die Dienstleistungen im Bereich von Tormontage, inklusive der Verbesserung (laut EN 12635) anbietet.

Kompetente Fachkraft - eine entsprechend geschulte Person mit Qualifikationen, die aus dem Wissen und der praktischen Erfahrung resultieren. Die Fachkraft ist mit unentbehrlichen Anweisungen ausgestattet, die eine korrekte und sichere Abwicklung der erforderlichen Montage ermöglichen (laut EN 12635). Besitzer - eine natürliche oder juristische Person, die berechtigt ist, über das Tor zu verfügen, und die für dessen Wirkung und Nutzung verantwortlich ist (laut EN 12635).

Berichtsbuch - ein Buch, das die Grunddaten hinsichtlich des bestimmten Tores enthält, und in dem Platz für die Eintragungen über Kontrollen, Proben, Wartung und jegliche Reparaturen, wie auch Tormodernisierung vorgesehen wurde (laut EN 12635).

[D000003] 3. ZEICHENERKLÄRUNG

A1 - Torflügel

A2 - Führungsrahmen

A3 - Torbalken

A4 - Fundament des Balkens

B-2 - Tor - Montage auf zwei Fundamentschrauben

B-3 - Tor - Montage auf drei Fundamentschrauben

H - Flügelhöhe, Bestellmaß,

So - Breite zwischen den Pfosten - Bestellmaß

W1- Abmessung gemäß Empfehlungen des Antriebherstellers

[B000016] 4. BESCHREIBUNG DES AUFBAUS UND TECHNISCHE

Die Tore sind als selbsttragende Konstruktion ausgeführt und verfügen über alle Bewegungselemente, Griffe und Montageelemente (Schrauben, Verankerungen). Ausführliche Angaben bezüglich der Abmessungen sowie der technischen Daten sind in der Preisliste aufgeführt.

Die Firma "WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. bietet mehrere Arten, die Tore zu öffnen, an:

- Von Hand
- Mit Antrieb

[D000270] 4.1. ANWENDUNG UND BESTIMMUNG

Das Tor ist vorgesehen zum umzäunen von Anwesen, Grundstücken, Erholungsgeländen, Haussiedlungen, gemeinnützigen Anstalten und anderen ähnlichen Charakters. Ihr anderer Einsatz widerspricht ihrer bestimmungsgemäßen Anwendung. "WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. haftet für keine Schäden, die sich aus einer von der vorgesehenen Anwendung abweichenden Anwendungen ergebenden. Das Risiko und die Konsequenzen einer abweichenden Anwendung trägt ausschließlich der Besitzer des Produkts. Ferner bewirkt die unsachgemäße Anwendung der Pforte den Verlust von Garantierechten.

[D000283] 4.2. TECHNISCHE CHARAKTERISTIK

Antrieb im Torpfosten AWso2000 M3

Motorversorgung: 24 [V] DC 1,7 [A] • Stromentnahme: • Leistungsentnahme: 40 [W] Antriebsmoment: 3,2 [N/m] Zahnmenge/Modul: 16/3 Gewicht des Abtriebs: 1,7 [kg] $\sim 9 \, [m/min]$ Geschwindigkeit des Flügels: -25°C bis +50°C Umgebungsbedingungen: ~230 [V]; 50-60 Hz Netznennspannuna:

Antrieb im Torpfosten AWso2000 M4

• Motorversorgung: 24 [V] DC Stromentnahme: 3,5 [A] · Leistungsentnahme: 85 [W] Antriebsmoment: 5 [N/m] Zahnmenge/Modul: 14/4 Gewicht des Abtriebs: 2,2 [kg] Geschwindigkeit des Flügels: ~9 [m/min] -25°C bis +50°C • Umgebungsbedingungen: Netznennspannung: ~230 [V]; 50-60 Hz

[C000073] 4.3. ZUSATZAUSSTATTUNG

Ein Tor mit dem Antrieb kann mit folgender Zusatzausrüstung ausgestattet werden:

- Während der Torbewegung auszulösende, zusätzliche Warnleuchte
- Infrarotschranke (Fotozellen)
- Rand-Sicherheitsleisten
- Schlüsselschalter,
- Code Tastatur,
- Andere Steuerungsvorrichtungen.



[C000072] Die Technischen Daten von Antrieben anderer Hersteller sind in den Installations- und Bedienungsanleitungen der Hersteller dieser Antriebe enthalten.

[B000018] 5. MONTAGEANWEISUNGEN

Vor der Montage und Inbetriebnahme des Tores sind die in dieser Anleitung enthaltenen Anweisungen genau durchzulesen. Die Montage- und Nutzungsanweisungen des Tores sind zu befolgen, da dadurch eine fehlerfreie Montage sowie langlebige und störungsfreie Nutzung des Tores gewährleistet wird. Alle Montagearbeiten sind in der angegebenen Reihenfolge durchzuführen.

[A000006] 6. ERFORDERLICHE MONTAGEBEDINGUNGEN

Das Tor soll bestimmungsgemäß verwendet und genutzt werden. Die Auswahl und Nutzung der Tore im Bauwesen sollen an Hand der gemäß den geltenden Vorschriften und Normen bearbeiteten technischen Dokumentation des Objek-

[A000038] Das Tor darf ausschließlich von geschulten Personen bedient werden. Das Tor darf nicht an explosionsgefährdeten Orten installiert und verwendet werden.

Das Tor darf ausschließlich in technisch einwandfreiem Zustand und in Übereinstimmung mit dessen Bestimmung, nachdem sich der Endnutzer mit den Sicherheitsbedingungen und der auftretenden Risiken vertraut gemacht hat sowie unter der Bedingung der Befolgung der Anweisungen bezüglich der Montage und des Betriebs verwendet werden.

Funktionsmängel, die eine Gefährdung der Sicherheit darstellen, müssen umgehend beseitigt werden.

Das Tor darf ausschließlich an Orten verwendet werden, die nicht von Hochwasser und lokalen Überflutungen bedroht sind.

Tore dürfen nicht an Orten eingesetzt werden, die der Einwirkung eines aggressiven Atmosphärischen (z.B. salzhaltige Luft) ausgesetzt sind.



[A000043] Bei der Durchführung aller in der Nähe von Toren stattfindenden Schweißarbeiten, sind die Stromversorgung abzuschalten und die Stromleitungen abzuklemmen. Es besteht das Risiko der Beschädigung der Elektronik

[B000019] 7. ANWENDUNGSBEDINGUNGEN UND SICHERHEITS-**REGELN**

Sicherheitsanweisungen

Minimales von der Norm PN-EN 13241 gefordertes Sicherheitsniveau der Hauptschließleiste (nach der Installations- und Betriebsanleitung, Abb. 0-1, 0-2).



Eine fehlerhafte Installation, Montage oder die unsachgemäße Verwendung des Produkts kann die Verletzung von Menschen oder Tieren, bzw. die Beschädigung von Gegenständen zur Folge haben.

[B000020] Diese Anleitung muss an einem sicheren und sichtbaren Ort aufbewahrt werden, damit sie im Bedarfsfall schnell verwendet werden kann.

Die Installation muss an die in den Europäischen Richtlinien aufgeführten Anforderungen angepasst sein.

In nicht zu der EU gehörenden Ländern kann die Einhaltung der in den Europäischen Richtlinien aufgeführten Standards ein ausreichendes Sicherheitsniveau gewährleisten. Es sind jedoch ebenfalls die in den entsprechenden Ländern geltenden Normen und Vorschriften zu berücksichtigen.

Vor Beginn der Montage und Inbetriebnahme sind die Bedienungsanleitung sowie die Hinweise bezüglich der Montage, Bedienung und Wartung sorgfältig

Das Produkt muss in Übereinstimmung mit seiner Bestimmung verwendet werden. Eine Verwendung entgegen der Bestimmung kann die Ursache für Gefahren oder Schäden sein. Die Firma "WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus einer falschen Verwendung der Vorrichtung hervoraeaanaen sind.

Die Firma "WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. übernimmt keine Haftung für Schäden, die aufgrund eines falsch eingesetzten oder installierten Tores entstandenen sind, sowie für Schäden die während der Bewegung eingetreten sind.

[B000021] Die Montagearbeiten sind entsprechend den europäischen Normen 2004/108/EG; 2006/42/EG; 2006/95/EG; EN 13241-1 mit späteren Änderungen durchzuführen.

Gemäß den entsprechenden Normen müssen die Sicherheitsvorrichtungen (Fotozellen, Sicherheitsleisten, usw.) installiert werden, die erforderlich sind, um die sich eventuell im Wirkungsbereich des Tores aufhaltenden Personen vor Schäden, Schlägen, Verletzungen von Personen, Tieren oder Gegenständen zu schützen. An einem gut sichtbaren Ort muss wenigstens eine Warnleuchte installiert sein. [C000074] Am Tor muss eine Warntafel (Automatisch betriebenes Tor) angebracht sein.

[B000022] Die Firma "WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. haftet keinesfalls für die Sicherheit und für den sachgerechten Betrieb des Produkts, sofern die Teile von anderen Herstellern eingebaut werden, die im Angebot von "WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. nicht vorhanden sind.

Jegliche Reparatur- und Wartungsleistungen sind unter Verwendung der originellen Teile durchzuführen.

[B000030] Es dürfen keine Änderungen an der Anlage vorgenommen werden, es sei denn die Firma "WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. eine Zustimmung dafür

Nach der Inbetriebnahme müssen alle Benutzer des Tores bezüglich der Funktion und Bedienung des Tores sowie der Steuerungsvorrichtungen eingewiesen und muss ein entsprechender Eintrag in dem Berichtsheft vorgenommen

Der Benutzer muss über die Methode zur Notöffnung des Tores im Falle eines Stromausfalls oder einer Störung unterrichtet werden.

Die Fernsteuerungen für die Bedienung der Tore sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren, sodass deren ungewollte Benutzung ausgeschlossen ist. Die Sender sind an einem trockenen Ort aufzubewahren und vor Feuchte

Die Reparatur- und Wartungsarbeiten dürfen nur von einem zugelassenen Professionellen Installateur oder einer Kompetenten Person durchgeführt werden. Bei allen Arbeiten am Tor muss die Energieversorgung abgeschaltet werden.

[C000075] Die Art der Ausführung der Elektroinstallation sowie des Stromschlagschutzes sind in den geltenden Normen und Rechtsvorschriften festgelegt. Sämtliche elektrischen Arbeiten dürfen ausschließlich von einem zugelassenen Elektroinstallateur durchgeführt werden.

Der Stromkreis des Antriebs muss mit einer Vorrichtung zur Unterbrechung der Stromzufuhr, einem Fehlerstromschutz sowie einem Überlastungsschutz ausge-

Der Stromkreis für die Stromversorgung des Tores muss als gesonderter Stromkreis ausgeführt werden.

Die zwingend notwendige Erdung des Antriebs muss zuallererst ausgeführt wer-

Vor der Aufnahme von irgendwelchen Arbeiten an der Elektroinstallation, muss die Stromversorgung abgeschaltet werden. Sollten Batterien für die Notstromversorgung verwendet werden, sind diese ebenfalls abzutrennen.

Falls die Sicherungen angesprochen haben, muss zuerst die Ursache dafür festgestellt und anschließend muss die Störung behoben werden, bevor diese wieder eingeschaltet werden.

Bei Problemen, die nicht mit Hilfe der in dieser Anleitung enthaltenen Hinweise behoben werden können, ist der technische Kundendienst des Herstellers zu benachrichtigen.

Alle Änderungen an der Installation oder Reparaturen dürfen ausschließlich von einem Professionellen Installateur ausgeführt werden.

Eine Verwendung, die nicht ausdrücklich in dieser Anleitung aufgeführt ist, ist

Sowohl Kinder als auch Erwachsene dürfen sich nicht im Wirkungsbereich des Tores aufhalten.



[A000033] Den Bewegungsbereich des Tores nicht verstellen. Auf der Bewegungsbahn des sich öffnenden oder schließenden Tores dürfen sich keine Hindernisse befinden. Es ist sicherzustellen, dass sich während der Bewegung

des Tores keine Personen, insbesondere Kinder, oder Gegenstände in dessen Bewegungsbereich befinden.



[C000095] Für die Bedienung und Montage des Antriebs sowie der Zusatzausrüstung sind die Betriebs- und Montageanleitungen des Antriebs- bzw. Zubehörherstellers zu verwenden.

[B000031] Die Tore mit einem Freiraum von <20% zwischen den Elementen der Torfüllung dürfen bei einer Windgeschwindigkeit von mehr als 15m/s nicht verwendet werden.

Bei der Zinkschicht am Tor handelt es sich nicht um eine Dekorationsbeschichtung, sondern um eine Korrosionsschutzmaßnahme.

Abfälle und Verpackungsmaterial (Kunststoff, Pappe, Polystyrol usw.) sind in Übereinstimmung mit den durch die aktuell geltenden europäischen Standards festgelegten Bedingungen hergestellt. Die Verpackungen aus Nylon und Polystyrol sind außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

[D000001] 8. MONTAGEANWEISUNG

Die korrekte Arbeit hängt im wesentlichen Grade von der richtigen Montage ab. "WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. empfiehlt vertragliche Montageunternehmen. Nur die vorschriftsmäßige, laut der Anweisung durch kompetente Einheiten oder Fachkräfte durchgeführte Montage und Wartung können die sichere und bestimmungsgemäße Torfunktion gewährleisten.

[D000175] 8.1. VORBEREITUNGSARBEITEN

Die Vorbereitungsarbeiten umfassen die Vorbereitung der Fundamente und der Elektroinstallation.

Die Öffnungsrichtung des Tores wird immer aus der Sicht der Grundstücksseite angegeben. Ein RECHTES Tor öffnet sich nach rechts.

Das Torfundament ist in Übereinstimmung mit den für den entsprechenden Typ des Tores mitgelieferten Zeichnungen auszuführen.

Alle Fundamente der Umzäunung müssen eine größere Tiefe aufweisen als die Frosttiefe der entsprechenden Region (des Gebiets), jedoch müssen dabei nicht weniger als 1200 [mm] sein.

Der Abstand der Fundamentverankerungen muss dem Abstand der Öffnungen im Tor entsprechen, der auf den Fundamentzeichnungen angegeben ist.

Bei der Befestigung der Fundamentverankerung im Beton ist dessen senkrechte Position einzuhalten.

[D000184] Die Elektroinstallation muss in Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften ausgeführt werden.

Die Stromversorgungsleitungen müssen bis an die in der Fundamentzeichnung angegebene Stelle herangeführt werden; darüber hinaus muss eine Montageöffnung von ungefähr 1 m gelassen werden.

[D000176] **8.2. VORKONTROLLE**

Vor Beginn der Montage ist zu prüfen, ob sich das Tor zur Nutzung eignet, insbesondere:

- Das gesamte Material und alle Elemente des Tores müssen in einwandfreiem Zustand sein und sich für die Nutzung eignen,
- Die obere Führung muss über einen ausreichenden Abstand zum Tor verfügen, damit sich das Tor gleichmäßig und leise bewegen kann,
- Der Zugang zur Steuerung und zum Antrieb muss im Störungsfall einfach und die Bedienung unkompliziert sein.

[D000177] **8.3. MONTAGE**

Die korrekte Funktion des Tores hängt im wesentlichen Maße von der richtigen Montage ab. Falls das Tor vom Benutzer selbst installiert wird, müssen die Anweisungen in dieser Anleitung unbedingt eingehalten werden, um einem falschen Funktionieren des Tores, einem vorzeitigen Verschleiß und einem eventuellen Garantieverlust vorzubeugen.

Die Verwendung von irgendwelcher Befestigungselemente und die Veränderung der bestehenden Befestigungselemente, ohne dass vorher eine Zustimmung der Firma "WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. dafür eingeholt wird, ist

Die Konstruktionselemente des Tores dürfen nicht für die Befestigung von Elementen aus Zaunsystemen oder anderen verwendet werden.

[D000185] Es ist untersagt, eine andere elektrische Ausrüstung, als die von der Fa. "WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. mitgelieferte, zu verwenden (z.B. Transformator im Innern des Torpfostens), ohne dass vorher der Hersteller darüber informiert wurde und eine Zustimmung dafür gegeben hat.

[D000178] Vor dem ersten Öffnen des Tores muss es in Übereinstimmung mit der Wartungsanleitung geprüft werden.

Das Tor ist einwandfrei montiert, wenn sich der Torflügel störungsfrei bewegen lässt und die Bedienung ohne großen Kraftaufwand möglich ist.

Nach der Montage des Tores muss ein entsprechender Eintrag im Berichtsheft vorgenommen werden.

[C000111] **8.4. LACKIERUNG**

Nach der Montage des Tores müssen eventuelle Beschädigungen der Zinkbeschichtung mit einer Korrosionsschutzfarbe und Oberflächenlack oder mit einer zinkbasierten Farbe entsprechend den Anweisungen des Herstellers ausgebessert werden.

[D000285] 8.5. INSTALLATIONSREIHENFOLGE VOM TOR MIT DREI **FUNDAMENTSCHRAUBEN**

- 1. Die Durchführung der Vorbereitungsarbeiten überprüfen.
- Eine Vorprüfung (Kontrolle der sachgemäßen Ausführung) des Tores durch-
- Reguliermutter samt Unterlegscheiben auf den zuvor vorbereiteten Ankern aufzusetzen - Abb. 2.1a; Abb. 2.1b;
- Den Torflügel samt Führung auf die vorbereiteten Anker aufsetzen, Abb. 2.2a; (gemäß Gesundheits- und Arbeitsschutzvorschriften wird dabei die Krananwendung empfohlen).
- 5. Mithilfe des Montagesets (Unterlegscheibe + Mutter) ist die Torkonstruktion am Fundament zu befestigen - Abb. 2.2b.
- 6. Die Höhe vom Torflügel prüfen Abb. 4.1. Im Fall von Differenzen ist die Flügellage mit Hilfe von Regulierschrauben nachzustellen Abb. 4.1a; Abb. 4.1b; Abb. 4.1c;
- Das obere Verbindungselement montieren, gemäß Abb. 6; Abb. 6.1 a Abb. 6.1b Abb. 6.1c
- Die vertikale Lage des Antriebpfostens prüfen und bei Bedarf nachstellen Abb. 4.2

- Das Tor zwischen den Torrandlagen manuell verschieben. Die Leichtgängigkeit und ggf. vorhandene Widerstände überprüfen - Abb. 7.
- 10. Abhängig von der Art der Steuerung Kontaktsensoren oder magnetische Sensoren einbauen Abb 8.1A oder 8.1B
- 11. Im Fall vom Tor mit Antrieb im Pfosten den Abstand zwischen Zahnstange - Abb.8.3 und Zahnrad mit Hilfe eines Trums zur Anordnung und Regelschrauben des Abtriebs justieren (Möglichkeit einer vertikalen Regelung des Antriebs) gemäß Abb. 8.4
- 12. Im Fall von Toren, die über einen geregelten vorderen Balkenanker verfügen besteht die Möglichkeit den Torflügel gemäß Abb 9 zu heben oder zu
- 13. Den Torflügelbalken Abb. 10 oder Abb. 11 abhängig von der Zaunpfostenart befestigen
- 14. Den Torflügelbalken nachstellen Abb 12.
- 15. Anordnungsart des Antriebs im Pfosten Abb. 13.
- Im Fall vom Tor mit externen Antrieb soll gemäß Vorgaben des Antriebsherstellers und der Abb. 14 vorgegangen werden.

W1 - Abmessung gemäß Empfehlungen des Antriebherstellers.

8.6. INSTALLATIONSREIHENFOLGE VOM TOR MIT DREI FUNDA-**MENTSCHRAUBEN**

- Die Durchführung der Vorbereitungsarbeiten überprüfen.
- Eine Vorprüfung (Kontrolle der sachgemäßen Ausführung) des Tores durch-
- 3. Reguliermutter samt Unterlegscheiben auf den zuvor vorbereiteten Ankern aufzusetzen - Abb. 3.1a; Abb. 3.1b;
- Den Torflügel samt Führung auf die vorbereiteten Anker aufsetzen, Abb. 3.2a; (gemäß Gesundheits- und Arbeitsschutzvorschriften wird dabei die Krananwendung empfohlen).
- Mithilfe des Montagesets (Unterlegscheibe + Mutter) ist die Torkonstruktion am Fundament zu befestigen - Abb. 3.2b.
- Die Höhe vom Torflügel prüfen Abb. 5.1. Im Fall von Differenzen ist die Flügellage mit Hilfe von Regulierschrauben nachzustellen Abb. 5.1a; Abb. 5.1b; Abb. 5.1c;
- Die vertikale Lage des Antriebpfostens prüfen und bei Bedarf nachstellen Abb. 5.2a; Abb. 5.2b; Abb. 5.3;
- Das Tor zwischen den Torrandlagen manuell verschieben. Die Leichtgängigkeit und ggf. vorhandene Widerstände überprüfen - Abb. 7.
- Abhängig von der Art der Steuerung Kontaktsensoren oder magnetische Sensoren montieren Abb 8.1A oder 8.1B
- 10. Im Fall vom Tor mit Antrieb im Pfosten den Abstand zwischen Zahnstange - Abb.8.3 und Zahnrad mit Hilfe eines Trums zur Anordnung und Regelschrauben des Abtriebs justieren (Möglichkeit einer vertikalen Regelung des Antriebs) gemäß Abb. 8.4
- 11. Im Fall von Toren, die über einen geregelten vorderen Balkenanker verfügen besteht die Möglichkeit den Torflügel gemäß Abb 9 zu heben oder
- 12. Den Torflügelbalken Abb. 10 oder Abb. 11 abhängig von der Zaunpfostenart befestigen
- 13. Den Torflügelbalken nachstellen Abb 12.
- 14. Anordnungsart des Antriebs im Pfosten Abb. 13.
- 15. Im Fall vom Tor mit externen Antrieb soll gemäß Vorgaben des Antriebsherstellers und der Abb. 14 vorgegangen werden.

W1 - Abmessung gemäß Empfehlungen des Antriebherstellers.



[D000210] Nach der Montage muss sich das Tor im gesamten Bewegungsbereich des Torflügels leicht bewegen lassen, wobei sich der Torflügel immer im Gleichgewicht befinden muss.

[D000181] **8.7. BEDIENUNG**

Der Installateur hat die Pflicht, auftretende, mit der Nutzung des Tores in Verbindung stehende Risiken zu analysieren und den Benutzer/Eigentümer des Tores über diese zu unterrichten.

Bei der Verschiebung des Tores treten üblicherweise folgende Gefahren auf: Schlag und Einquetschen im Schließbereich, Schlag und Einquetschen im Öffnungsbereich; Verletzungen durch Einklemmen zwischen Torflügel und feststehenden Torelementen bei Bewegung; Gefahren mechanischer Natur aufgrund der Torbewegung.

Vor dem Betrieb des Tores ist sicherzustellen, dass sich alle Personen in einem sicheren Abstand befinden.

Während der Torbewegung niemals dessen sich bewegende Teile berühren. Während der Torverschiebung jeweils einen sicheren Abstand halten: durch das Licht des Tores darf man durchkommen nur nachdem das Tor komplett geöffnet und aehalten ist.

[D000187] Bei fehlerhaftem Betrieb des Tores (lauter Betrieb, keine flüssige Torbewegung, Widerstände bei der Torbewegung, usw.) sofort die Nutzung einstellen. Eine Nichtbefolgung dieser Anweisung kann eine ernsthafte Gefährdung darstellen, und birgt das Risiko einer ernsthaften Beschädigung des Tores

[D000186] Das Tor und die Installation visuell überprüfen und dabei darauf achten, dass keine Spuren mechanischer Verstellung, von mechanischen Beschädigungen, vom Verschleiß, von beschädigten Kabeln und eingebauten Antriebsteilen feststellbar sind.

Das Tor ist richtig montiert, wenn sich der Torflügel störungsfrei bewegt. Im Falle eines Stromausfalls besteht die Möglichkeit, nach der Entriegelung des Antriebs, das Tor manuell zu öffnen.



Ein Professioneller Installateur oder eine Kompetente Person ist verpflichtet, den Benutzer über die korrekte Bedienung der Anlage - ebenfalls in Störungsfällen - zu informieren und eine Schulung im Bereich der Bedienung des Tores durchzuführen.

[D000182] 8.8. EINSTELLEN DES TORES

Die Einstellungen der Bewegungsparameter des Tores, der Programmierung der Steuerung sowie die Einstellungen der Zusatzausstattung müssen in Übereinstimmung mit der beigelegten Anleitung des Antriebs und des Zubehörherstellers vorgenommen werden.

[D000183] **8.9. PRÜFUNG DES TORES**

Die Abnahmeprüfung des Tores muss von einem Professionellen Installateur oder einer Kompetenten Person durchgeführt werden, der/die die vorgesehenen Prüfungen gemäß den vorhandenen Gefahren

und unter Einhaltung der rechtlichen, normativen und örtlichen Vorschriften, insbesondere unter Einhaltung der Normen N 12445; EN 12453; EN 13241-1, durchzuführen hat.

Vor der endgültigen Inbetriebnahme muss Folgendes geprüft werden:

- Fehlerfreie Funktion aller Sicherheitsvorrichtungen (Grenzschalter, Fotozellen, Sicherheitsleisten, usw.),
- Fehlerfreies Ineinandergreifen der Zahnleiste und des Zahnrades,
- Richtige Einstellung und Montage der Schalter an den Endanschlägen der Öffnungs- und Schließbewegung,
- Anfahren und Anhalten im Handbetrieb,
- Anfahren und Anhalten im ferngesteuerten Betrieb,
- · Logischer Funktionsablauf,
- Prüfen der Sicherheitsvorrichtungen in simulierten Störungssituationen (nur durch einen Professionellen Installateur oder durch eine Kompetente Person vorzunehmen).

[A000008] **9. UMWELTSCHUTZ**

Verpackungen

Die Elemente der Verpackungen (Pappe, Kunststoffe usw.) sind als wieder verwertbare Abfälle qualifiziert. Bei dem Beseitigen der Verpackungen soll man die örtlichen (lokalen) Rechtsregelungen zu dem gegebenen Stoff befolgen.

Verschrottung der Anlage

Das Produkt besteht aus zahlreichen unterschiedlichen Stoffen. Die Mehrheit der eingesetzten Werkstoffe eignet zur Wiederverwertung. Sie sollen segregiert und zur Deponie der recyclebaren Stoffe gebracht werden.



Vor dem Verschrotten soll man die örtlichen (lokalen) Rechtsregelungen zu dem gegebenen Stoff einhalten.



[A000009] Nicht vergessen! Die Rückgabe der Verpackungsstoffe zum Werkstoffkreislauf spart die Rohstoffe und begrenzt die Abfallmenge.

[A000041] Die Produkte sind gemäß der europäischen Richtlinie 2002/96/EG über Elektro- und Elektroaltgeräte mit dem Symbol des durchgestrichenen Hausmüllcontainers gekennzeichnet. Nach dem Verbrauch bzw. der Beendigung der Nutzung darf das Produkt nicht zusammen mit dem Haushaltsabfall entsorgt werden. Der Benutzer ist verpflichtet das Produkt an Sammelstellen für Elektro- und Elektroaltgeräte, wie Geschäften, vom Hersteller angegebene Sammelstellen sowie den von den Gemeinden angegebenen Abfallsammelstellen zu übergeben.

[C000010] 10. DEMONTAGE DES TORES

Demontage des Tores soll in der umgekehrten Reihenfolge der Montage des Tores verlaufen. Bevor man die Demontage beginnt, soll die Speisung des Antriebs ausgeschaltetwerden

[C000096] 11. BEDIENUNGSANLEITUNG



Den Bewegungsbereich des Tores nicht verstellen. Auf der Bewegungsbahn des sich öffnenden oder schließenden Tores dürfen sich keine Hindernisse befinden. Es ist sicherzustellen, dass sich während der Bewegung des Tores keine Personen, insbesondere Kinder, oder Gegenstände in dessen Bewegungsbereich befinden.



[B000033] Es ist untersagt, dass sich Personen sowie Fahrzeuge und andere Gegenstände im Öffnungsbereich des Tores befinden. Es ist untersagt, sich im Bereich des sich bewegenden Tores aufzuhalten, oder durch das Tor zu laufen oder

Es ist untersagt, den Torflügel zum Bewegen von Gegenständen oder Personen zu verwenden. Kinder dürfen nicht mit der Anlage spielen. Die Fernbedienungen für das Tor müssen außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden. Die Sender sind an einem trockenen Ort aufzubewahren und vor Feuchte zu schützen. Die Fernbedienung des Tores darf nur dann erfolgen, wenn das Tor und sein Bewegungsbereich vollständig sichtbar sind.



erfolgt.

[B000034] Diese Vorrichtung eignet sich nicht für den Gebrauch durch physisch, sensorisch oder psychisch eingeschränkte Personen (darunter Kinder), oder durch Personen, die keine Erfahrung oder Kenntnisse im Umgang mit Vorrichtungen dieser Art haben, es sei denn, dass der Gebrauch unter Aufsicht oder in Übereinstimmung mit Gebrauchsanweisung

Dieses Gerät ist kein Spielzeug! Von Kindern fernhalten!

[C000152] Bei dem Betrieb das Tor und die Installation visuell überprüfen und dabei darauf achten, dass keine Spuren mechanischer Verstellung, von mechanischen Beschädigungen, vom Verschleiß, von beschädigten Kabeln und eingebauten Antriebsteilen feststellbar sind.

[B000035] Über irgendwelche Funktionsstörungen des Tores ist ein Professioneller Installateur oder eine Kompetente Person zu informieren.



Eine Schmierung der beweglichen Teile des Tores wird nicht empfohlen, da dies die Anhaftung von Schmutz und die Vergrößerung der Reibung bei der Bewegung des Torflügels verursacht.

[C000097] 11.1. STEUERUNG

Der Torantrieb ermöglicht es, das Tor zu öffnen und zu schließen.

Das Tor kann auf unterschiedliche Art und Weise, je nach Anforderungen und Art der Montage betrieben werden:

- von Hand (Notöffnen),
- Fernsteuerung über Sender,
- mit Hilfe von Magnetkarten,
- mit Hilfe eines Schlüsselschalters
- mit anderen Steuerungsvorrichtungen.

[C000098] 11.2. NUTZUNG DES TORES

Öffnen und Schließen

Das Öffnen und Schließen des Tores ist durch drücken der entsprechenden Taste auf der Fernsteuerung möglich. Die Taste muss ungefähr 1-2 Sekunden lang gedrückt gehalten werden.

Es besteht die Möglichkeit das Tor mit Hilfe des Druckschalters (Wandschalters, Druckschalter an der Haussprechanlage) oder des Schlüsselschalters zu öffnen bzw. zu schließen.

[C000099] Bei mit Hilfe einer Fernsteuerung betriebenen Toren müssen alle Sicherheitsvorrichtungen funktionsfähig sein und regelmäßig überprüft werden, um eine fehlerfreie Funktionstüchtigkeit zu gewährleisten. Im Falle irgendeiner Fehlfunktion ist sofort Hilfe bei einem Professionellen Installateur oder einer Kompetenten Person zu suchen. Personen, insbesondere Kinder, müssen sich außerhalb des Funktionsbereichs des Tores aufhalten.



Die Fernbedienung des Tores darf nur dann erfolgen, wenn das Tor und sein Bewegungsbereich vollständig sichtbar sind.

[C000100] Notöffnen

Ein Notöffnen ist für Situationen vorgesehen, in denen das Tor von Hand geöffnet werden muss (Störung des Antriebs oder ein Stromausfall).

[C000101] Antrieb AWso2000 - Entriegelung des Antriebs:

- Den Spezialschlüssel in das Schloss stecken und um 90° im entgegengesetzten Uhrzeigersinn drehen,
- Drehknopf der Sperre schieben;
- Die Sperre im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Das Zahnrad wird freigegeben und das Tor kann nun von Hand bedient werden.
- Den Torflügel von Hand über die gesamte Torlänge schieben. Über die ganze Zeit ist eine Kontrolle über den zu schiebenden Torflügel zu haben. Es ist

verboten, den Torflügel in Schwung setzen und ohne Kontrolle lassen. Der beschleunigte Flügel kann Gefahr für Personen und Sachen darstellen und zur Beschädigung des Tores führen. Der Flügel muss ruhig gebremst und angehalten werden,

• bei der Umschaltung des Antriebs auf einen automatischen Betrieb ist darauf zu achten, den Drehknopf vollständig in die Ausgangslage zu drehen (gegen Uhrzeigersinn). Sollte ein Widerstand auftreten, ist ruhig der Torflügel zu verschieben, so dass das Zahnrad einwandfrei mit der Zahnleiste zusammenwirkt.



Bei dem anliegenden Widerstand kann die Umdrehung der Sperrendrehknopfes, ohne dass dabei der Torflügel verschoben ist, zur Havarie des Antriebs (des Zugmittels oder Sperrendrehknopfs) führen.

• den Schlüssel in die Position "geschlossen" drehen, diesen entnehmen und in einem für Benutzer zugänglichen Ort aufbewahren.

[D000286] Antrieb BFT DEIMOS (gemäß Bedienungsanleitung des Herstellers) - Freigabe:

- den im Satz enthaltenden Schlüssel entgegen dem Uhrzeigersinn um 90 Grad drehen.
- dann die Sperre auf die Position "OPEN" stellen,
- nach Einschalten der Versorgung wird der normale Betrieb des Tors nach Maßnahmen in Umgekehrter Reihenfolge möglich sein.

[C000104] 12. ANLEITUNG FÜR DIE REGELMÄSSIGE WARTUNG

Die Kontroll- Und Wartungsarbeiten sind wenigstens alle 6 Monate durchzuführen, wobei die folgenden Hinweise zu befolgen sind!

Im entgegengesetzten Fall besteht das Risiko, dass das Tor nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Wir empfehlen, die jährliche Inspektion des Tores von einen autorisierten Kundendienst durchführen zu lassen. Diese Inspektion sollte durch einen Eintrag in das Berichtsheft bestätigt werden.

[C000113] Vor der Aufnahme aller Servicearbeiten muss die Stromversorgung des Tores abgeschaltet werden!!!

Es ist der Zustand aller Befestigungselemente zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren.

Eine Schmierung der beweglichen Torelemente wird nicht empfohlen, da dies die Anhaftung von Staub und Schmutz und somit einen beschleunigten Verschleiß der Elemente verursacht.

Das Gehäuse der Fotozellen mit Hilfe eines feuchten Tuches reinigen. Es dürfen keine Lösungsmittel oder andere chemische Reinigungsmittel verwendet werden, die eine Beschädigung der Anlage hervorrufen können.

[C000105] Tätigkeiten, die vom Eigentümer durchgeführt werden können, nachdem er sich ausführlich mit der mitgelieferten Anleitung vertraut gemacht hat.

Das Tor ist vor dem Einfluss von ätzenden Mitteln, wie z.B.: Laugen und Säuren usw. zu schützen.

Die Hinweise für eine sachgerechte Wartung der Erzeugnisse sind jeweils zu befolgen. Pulverlackierte Elemente sind wenigstens einmal pro Jahr, und bei stark belasteten Umweltbedingungen öfter, zu reinigen.

[B000046] Bei der Reinigung sind die folgenden Regeln einzuhalten:

- Zum Reinigen sind Wasser mit wenig neutralem oder schwach alkalischem Reinigungsmittel und weiche, nicht zerkratzende Tücher oder Lappen zu verwenden
- Lackierte Oberflächen müssen bei der Reinigung kalt sein max. Temperatur von 25°C.
- Es dürfen nur kalte Reinigungsmittel verwendet werden max. Temperatur
- Es dürfen keine sauren oder stark alkalischen, schleifenden Reinigungsmittel verwendet werden, die den Stahluntergrund angreifen können.
- Es dürfen keine schleifenden Reinigungsmittel verwendet werden, die die Lackoberfläche beschädigen oder zerkratzen können.
- Es dürfen keine organischen Lösungsmittel verwendet werden, die Ether, Keton, Alkohol, aromatische Verbindungen, Glykolether oder Chlorkohlenwasserstoffe usw. enthalten.
- Es dürfen keine Reinigungsmittel mit unbekannter chemischer Zusammensetzung verwendet werden.
- Es dürfen keine Reinigungsstoffe verwenden, deren Reste auf einer zu reinigenden Oberfläche bleiben.
- Die Beseitigung von fettigen, öligen oder rußigen Substanzen muss mit Hilfe von nicht aromatischen Kohlenwasserstoffen auf Benzinbasis erfolgen.
- Reste von Klebern, Silikonkautschuk oder Klebeband usw. können mit Hilfe von nicht aromatischen Kohlenwasserstoffen auf Benzinbasis beseitigt werden.

Die maximale Einwirkungszeit von Reinigungsmitteln darf eine Stunde nicht überschreiten. Im Bedarfsfall kann die Reinigung nach wenigstens 24 Stunden wiederholt werden

Kleber, Mörtel, Spachtelmassen, Kitt und Klebebänder können aggressive Substanzen enthalten und vor deren Verwendung muss deren Auswirkung auf die Lackbeschichtung und den Untergrund geprüft werden.

Die Tore sind niemals mit Wasserstrahl, einem Hochdruckreiniger oder Wasserstaubsauger zu reinigen.

[C000114] Vor dem Reinigen die Stromversorgung vom Antrieb abtrennen.

Der Ort, an dem das Tor installiert ist, muss sauber gehalten werden, um ein fehlerhaftes Funktionieren und Beschädigungen zu vermeiden.

Der Bereich der Führungsschiene muss sauber gehalten werden, wobei Steine, Kies, Schlamm, Sand usw. zu entfernen sind.

Den Bereich des Antriebs (Torpfosten) reinigen, damit sich keine Kies, Steine, Schlamm, trockene Blätter, Nadeln, usw. in der Nähe des Zahnrades und der Endschalter ansammeln können.

[C000236] Regelmäßig, alle 2 Monate, ist der Mechanismus der Entblockung des Antriebs zu überprüfen, indem der Antrieb manuell zu entblocken und blocken ist; der Mechanismus soll leicht und ohne größere Widerstände betrieben werden; bei größerem Widerstand ist visuell zu überprüfen, ob keine Beschädigungen der beweglichen Knotenpunkte des Mechanismus inklusive der Verschlussvorrichtung auftreten; anschließend sind Vorgänge vorzunehmen, die sich auf die Schmierung (auf das Ölen) des Kontaktpunktes der Antriebsplatte und der Pfostenebene beziehen.

[C000106] Wartungsarbeiten, die von qualifiziertem und geschultem Personal mit entsprechenden Zulassungen durchgeführt werden müssen.

Wenigstens einmal alle 6 Monate ist eine Inspektion des Tores vorzunehmen, bei der Folgendes durchzuführen ist:

- Prüfen, ob alle Verbindungselemente richtig festgezogen sind,
- Prüfen, ob alle Sicherheitsvorrichtungen einwandfrei funktionieren,
- Falls der Elektroantrieb falsch funktioniert, muss der Antrieb von der Stromversorgung abgetrennt und nach 2 bis 3 Minuten erneut an diese angeschlossen werden.
- Die Einstellung der Rollen prüfen und bei Bedarf einstellen,
- Falls irgendwelche Störungen festgestellt werden, müssen diese sofort beseitigt werden. Alle Arbeiten müssen in Übereinstimmung mit der Installationsund Betriebsanleitung durchgeführt werden
- Prüfen, ob das Notöffnen des Tores von Hand funktioniert, wobei darauf zu achten ist, ob sich der Mechanismus einfach entriegeln und sich das Tor leicht, ohne Widerstand, leise und ohne merkwürdige Geräusche aus dem Innern der Führungsschiene bewegen lässt.
- Den Zustand der Zahnleiste und des Zahnrades sowie der Endschalter im Rahmen einer visuellen Besichtigung überprüfen,
- Den Torgreifer mit Antrieb und das Zusammenspiel mit dem Torflügel prüfen
- Prüfen, ob sich im Funktionsbereich der Fotozellen und auf der Bewegungsbahn des Torflügels keine Hindernisse befinden,
- Die Funktion des Überlastschalters prüfen und eventuell in Übereinstimmung mit der mitgelieferten Anleitung der Steuerung korrigieren. Die Druckkraft des Flügels darf die in der Norm PN-EN 12453 festgelegten Werte nicht überschreiten.

[C000107] Wartungsarbeiten, die ausschließlich von autorisiertem Servicepersonal der Firma "WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. vorgenommen werden dürfen:

Alle 12 Monate ist eine entgeltliche periodische Prüfung durch einen zugelassenen Service durchzuführen. Wenn die Anlage intensiv genutzt wird (Zufahrtstor zu einer Siedlung, einem Parkplatz, usw.) ist die Inspektion wenigstens alle 6 Monate durchzuführen.

Bei der periodischen Prüfung ist Folgendes zu prüfen:

- Spiel zwischen der Zahnleiste und dem Zahnrad
- Zustand aller Schraubbefestigungen
- Zustand und Befestigung aller Elemente des fahrenden Teils eines Tores
- Prüfung der elektrischen Leitung und Verbindungen.
- Funktionstüchtigkeit der Sicherheits- und Steuerungsvorrichtungen
- Funktionstüchtigkeit des Schutzstromkreises der Fehlerstrominstallation
- Funktionstüchtigkeit der Warnvorrichtungen
- Funktionstüchtigkeit des Überlastschalters
- Allgemeiner technischer Zustand des Tores



[C000108] Bei allen Wartungsarbeiten und Inspektionen muss die Stromversorgung des Antriebs abgeschaltet werden.

[C000109] Kontrollmaßnahmen mit eingeschalteter Stromver-

Die Fotozellen auf ihre Funktionstüchtigkeit prüfen. Während des Öffnens und Schließens des Tores ein Gegenstand vor die Fotozelle vorschieben. Wenn das Tor anhält oder seine Laufrichtung umkehrt, bedeutet dies, dass die Fotozellen ordnungsgemäß funktionieren.

Die Funktionstüchtigkeit der Sicherheitsleisten überprüfen. Während des Öffnens und Schließens des Tores die Sicherheitsleiste drücken. Wenn das Tor anhält oder seine Laufrichtung umkehrt, bedeutet dies, dass die Sicherheitsleiste ordnungsgemäß funktioniert.

[C000110] Behebung von Störungen

Sollte ein Torflügel einen Widerstand leistet oder andere Fehler auftreten, sind die Maßnahmen entsprechend den in der Anleitung der Laufenden Wartungen enthaltenen Hinweisen zu treffen.

Bei jeglichen Zweifeln sich mit einem Monteur oder mit einem Netz des zugelassenen Service von "WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. in Verbindung setzen.

[C000111] Lackierung

Nach der Montage des Tores müssen eventuelle Beschädigungen der Zinkbeschichtung mit einer Korrosionsschutzfarbe und Oberflächenlack oder mit einer zinkbasierten Farbe entsprechend den Anweisungen des Herstellers ausgebessert werden.



[B000041] Das sachgerechte Funktionieren des Antriebs ist nur dann sichergestellt, wenn die in dieser Anleitung enthaltenen Parameter und Hinweise eingehalten werden.



[A000046] Die Firma "WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. übernimmt keine Haftung für Schäden, die auf die fehlende Einhaltung der Sicherheitsvorschriften, der Bedienungsanleitung oder der rechtlichen Anforderungen zurückzuführen sind.

[A000011] Alle Arbeitsschritte sollen gemäß der vorliegenden Montage- und Bedienungsanweisung des Tores abgewickelt werden. Alle Anmerkungen und Empfehlungen sollen dem Torbesitzer in der schriftlichen Form mitgeteilt werden, sie sollen z.B. in das Berichtsbuch des Tores oder in den Garantieschein eingetragen und dem Torbesitzer überwiesen werden. Nachdem die Übersicht durchgeführt worden ist, soll sie durch die Eintragung in das Berichtsbuch oder den Garantieschein des Tores bestätigt werden.

[A000012] "WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. behält sich das Recht vor, die aus dem technischen Fortschritt resultierenden Konstruktionsänderungen, die die Funktionalität des Erzeugnisses nicht beeinträchtigen, ohne Benachrichtigung einzuführen.

Die Dokumentation bildet das Eigentum von "WIŚNIOWSKI" Sp. z o.o. S.K.A. Das Kopieren, Abbilden und Nutzen des vollen Textes und seiner Teile ist ohne schriftliche Genehmigung des Eigentümers verboten.

[A000048] Dieser Text wurde aus dem Polnischen übersetzt. Falls irgendwelche Abweichungen zwischen der Übersetzung und dem Original auftreten sollten, ist die polnische Originalfassung maßgebend.




0-1

[C000127] MINIMALE VON DER NORM PN-EN 13241-1 GEFORDERTE SICHERHEITSNIVEAUS


_	Art der Verwendung	
Art, das Tor auszulösen	Geschultes Bedienpersonal (Privatgelände)	Geschultes Bedienpersonal (öffentliches Gelände)
Steuerung in der Anwesenheit eines Nutzers (manueller Betrieb) mit der Ansicht des Tores	A	В
Impulssteuerung (Fernsteuerung) mit der Ansicht des Tores	C oder E	C oder E
Impulssteuerung (Fernsteuerung) ohne die Ansicht des Tores	C oder E	C und D, oder E

- A Steuerung über Druckschalter (Klingelschalter mit Kabel ohne selbstständige Aufrechterhaltung der Spannung)
- B Steuerung über einen mit einem Schlüssel gesicherten Schalter (an Kabel angeschlossener Schlüsselschalter)
- C Kraftreduktion
- D eine Vorrichtung, die die Anwesenheit eines Menschen oder eines Hindernisses erkennt, der/das sich auf dem Grund auf einer Seite des Tores befindet
- E eine Vorrichtung, die die Anwesenheit erkennt und so entwickelt und eingebaut ist, dass unter jeglichen Bedingungen die Berührung eines Menschen mit dem sich bewegenden Torflügel ausgeschlossen ist

[C000137] RICHTLINIEN FÜR DIE MONTAGE EINES SCHIEBETOres BEI DEM LICHTEN DURCHMESSER DER FÜLLUNG IN DER UMZÄUNUNG VON >40 [MM], OHNE DASS EINE MÖGLICHKEIT BESTEHT, DAS TOR VON DER UMZÄUNUNGSLINIE WEGSCHIEBEN



[C000138] RICHTLINIEN FÜR DIE MONTAGE EINES SCHIEBETOres BEI DEM LICHTEN DURCHMESSER DER FÜLLUNG IN DER UMZÄUNUNG VON >40 [MM], WOBEI EINE MÖGLICHKEIT BESTEHT, DAS TOR VON DER UMZÄUNUNGSLINIE WEGSCHIEBEN





[C000190] ACHTUNG! Bei Nichteinhaltung des 900 [mm] großen Abstands zwischen der Zaunlinie und dem Torflügel ist entlang der Umzäunung, dort, wo eine Bewegung vom Torflügel auftritt ein Gitter mit Netzmasche 12×12 [mm] einzusetzen.


0-2

[C000127] MINIMALE VON DER NORM PN-EN 13241-1 GEFORDERTE SICHERHEITSNIVEAUS


L	Art der Verwendung	
Art, das Tor auszulösen	Geschultes Bedienpersonal (Privatgelände)	Geschultes Bedienpersonal (öffentliches Gelände)
Steuerung in der Anwesenheit eines Nutzers (manueller Betrieb) mit der Ansicht des Tores	A	В
Impulssteuerung (Fernsteuerung) mit der Ansicht des Tores	C oder E	C oder E
Impulssteuerung (Fernsteuerung) ohne die Ansicht des Tores	C oder E	C und D, oder E

- A Steuerung über Druckschalter (Klingelschalter mit Kabel ohne selbstständige Aufrechterhaltung der Spannung)
- B Steuerung über einen mit einem Schlüssel gesicherten Schalter (an Kabel angeschlossener Schlüsselschalter)
- C Kraftreduktion
- D eine Vorrichtung, die die Anwesenheit eines Menschen oder eines Hindernisses erkennt, der/das sich auf dem Grund auf einer Seite des Tores befindet
- E eine Vorrichtung, die die Anwesenheit erkennt und so entwickelt und eingebaut ist, dass unter jeglichen Bedingungen die Berührung eines Menschen mit dem sich bewegenden Torflügel ausgeschlossen ist

[C000137] RICHTLINIEN FÜR DIE MONTAGE EINES SCHIEBETOres BEI DEM LICHTEN DURCHMESSER DER FÜLLUNG IN DER UMZÄUNUNG VON >40 [MM], OHNE DASS EINE MÖGLICHKEIT BESTEHT, DAS TOR VON DER UMZÄUNUNGSLINIE WEGSCHIEBEN



[C000138] RICHTLINIEN FÜR DIE MONTAGE EINES SCHIEBETOres BEI DEM LICHTEN DURCHMESSER DER FÜLLUNG IN DER UMZÄUNUNG VON >40 [MM], WOBEI EINE MÖGLICHKEIT BESTEHT, DAS TOR VON DER UMZÄUNUNGSLINIE WEGSCHIEBEN



 \triangle

[C000190] ACHTUNG! Bei Nichteinhaltung des 900 [mm] großen Abstands zwischen der Zaunlinie und dem Torflügel ist entlang der Umzäunung, dort, wo eine Bewegung vom Torflügel auftritt ein Gitter mit Netzmasche 12 x 12 [mm] einzusetzen.

I.a

[D000287] FUNDAMENTIEREN MIT DREI SCHRAUBEN DES RECHTEN PRIVATZAUNTORS MIT ANTRIEB

l.b

[D000288] FUNDAMENTIEREN MIT DREI SCHRAUBEN DES LINKEN PRIVATZAUNTORS MIT ANTRIEB

I.c

[D000289] FUNDAMENTIEREN MIT ZWEI SCHRAUBEN DES RECHTEN PRIVATZAUNTORS MIT ANTRIEB

Ld

[D000290] FUNDAMENTIEREN MIT ZWEI SCHRAUBEN DES LINKEN PRIVATZAUNTORS MIT ANTRIEB

[D000291] Zeichenerklärung:

- F Fundamentlänge
- RF Abstand zwischen den Drehgestellen
- So Breite zwischen den Pfählen Auftragsmaß
- B Torschublänge (Flügelmaß) B=So+RF+400 [mm]
- W Ansicht von der Grundstückseite



Die Fundamentarbeiten sind gemäß Normen EN 1992 und EN 1997 auszuführen!

- Stelle der Leitungsführung: 3x1,5 [mm²] (7) oder 3x2,5 [mm²] (7); 3x0,5[mm²] (8).
- 2. Fundamentschraube aus einem Rippenstab 25-A-II, Länge 500 [mm]
- 3. Theoretischer Zaunpfosten
- 4. Kieselbetonfundament C20/C25, verdichtet
- 5. Eine die Gefrierzone der jeweiligen Region (Gebiets) der Montagestelle übersteigende Tiefe, jedoch nicht weniger als 1200 [mm].
- 6. Fotozellensteuerleitungen 2x0,5 [mm²] im Stahlrohr oder PVC-Rohr
- 7. Versorgung 3x1,5 [mm²] (7) oder 3x2,5 [mm²] bei einer Entfernung von der Versorgungsquelle größer als 30[m] bei einer Versorgungsspannung von 230[V] ist die Anlage gemäß PN-IEC 60364 "Stromversorgungsanlagen an Bauobjekten" auszuführen.
- 8. 3x0,5 [mm²] Tastensteuerung.
- 9. Schubachse des Torflügels
- Die Abmessung wird gemäß Tabelle auf der Fundamentzeichnung berechnet
- 11. Sicherheitsabstand von einem festen Hindernis
- 12. Leitungen einführen mit Montagevorrat 1000 [mm].
- 13. 4x0,5 [mm²] (Fotozelle).
- 14. Infrarotbarriere
- 15. Ausgefertigte Ausfahrtsebene
- 16. Licht der Montageöffnung

BEMERKUNGEN:

- 1. Die Enden der Fundamentschrauben auf einem Niveau auflegen.
- 1. Die Endstücke der Fundamentschrauben sind in einer Ebene einzustellen.
- Während der Begründung auf die vertikale Lage der Fundamentschrauben achten.
- Keine Änderungen der Durchschnitte an Versorgungs- und Steuerungsleitungen einführen. Diese könnten die Montage erschweren oder verhindern.
- 4. Der Abstand der Fundamentschrauben wurde in den Achsen angegeben.

П


[D000235] BEWEHRUNG DER FUNDAMENTE

[D000257] Zeichenerklärung:


- (*1) eine die Gefrierzone der jeweiligen Region (Gebiets) der Montagestelle übersteigende Tiefe, jedoch nicht weniger als 1200 [mm]
- (*2) Auflistung der Bewehrungsstahlsorten
- (*3) Durchmesser Ø [mm]
- (*4) Länge L [mm]
- (*5) Anzahl in 1 Element N Stück
- (*6) Gesamtlänge in [m] L_{tot}
- (*7) Stab-Nr.
- (*8) Stückgewicht M; [kg/m]
- (*9) Gewicht M [kg]
- (*10) Gesamtgewicht M_{tot} [kg]

- (* 11) Stahl A-IIIN (RB500)
- (* 12) Beton C20/25
- (* 13) Isolierung C
- (* 14) Montage: 2 Fundamentschrauben
- (* 15) Montage: 3 Fundamentschrauben
- (* 16) In der Zeichnung wurde der Bewehrungsmindestgrad dargestellt. Die korrekte Ausführung des Fundamentbetts hängt von den gegebenen Oberflächen- und hydrologischen Bedingungen ab. In besonderen Fällen muss ein Projekt des Fundamentbetts erstellt werden.


l.a




l.b





I.c





I.d



















































10


11























17

